

โหมดตัวเลข

กดปุ่มที่สัมพันธ์กับตัวเลขที่คุณต้องการ

โหมดสัญลักษณ์

กดปุ่มที่สัมพันธ์กับสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** คุณสามารถกดปุ่ม

ขึ้น (Up) หรือ **ลง (Down)** เพื่อแสดงสัญลักษณ์เพิ่มเติม

คำแนะนำในการป้อนข้อความ

- ในการเลื่อนเคอร์เซอร์ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
- ในการลบตัวอักษรทีละตัว ให้กดปุ่ม **C** หากต้องการลบตัวอักษรทั้งหมด ให้กดปุ่ม **C** ค้างไว้
- ในการเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร ให้กดปุ่ม **#**
- ในการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรในโหมด T9 หรือโหมด ABC ให้กดปุ่ม *****
- ในการใส่เครื่องหมายวรรคตอนในโหมด T9 หรือโหมด ABC ให้กดปุ่ม **1**

การส่งข้อความ

- ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มคำสั่ง **เมนู (Menu)**
- เลือก **ข้อความ (Messages)** → **เขียนข้อความ (Create message)** → **ข้อความ (Text message)**
- ป้อนข้อความ
- กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** และเพิ่มรายการโดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้
 - เพิ่มรูปภาพ (Add image):** ใส่รูปภาพ
 - เพิ่มภาพเคลื่อนไหว (Add animation):** ใส่ไอโมทิกอนหรือภาพเคลื่อนไหว


คุณสมบัติ	คำอธิบาย	เลือก
ใช้บริการ SIM	ใช้บริการต่างๆ ที่หลากหลายจากผู้ให้บริการเครือข่าย เมนูนี้อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตาม SIM การ์ดที่คุณใช้	เมนู > แอปพลิเคชัน > บริการ SIM
เว็บหลัก	เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับระบบเน็ตเวิร์คและโหลดหน้าโฮมเพจของผู้ให้บริการเว็บไร้สาย	เมนู > บราวเซอร์ > เว็บหลัก
ใส่ URL	ใส่ URL แอดเดรสเพื่อให้สามารถเข้าสู่เว็บเพจได้อย่างรวดเร็ว	เมนู > บราวเซอร์ > ใส่ URL
เว็บที่ชอบ	บันทึก URL แอดเดรสเพื่อให้สามารถเข้าสู่หน้าเว็บเพจได้อย่างรวดเร็ว	เมนู > บราวเซอร์ > เว็บที่ชอบ
ลบความจำ	ลบแคช ซึ่งเป็นหน่วยความจำชั่วคราวที่คอยจัดเก็บหน้าเว็บเพจที่คุณเพิ่งเข้าชมล่าสุด	เมนู > บราวเซอร์ > ลบความจำ
การตั้งค่าบราวเซอร์	เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อใช้สำหรับการเข้าสู่เว็บไร้สาย	เมนู > บราวเซอร์ > การตั้งค่าบราวเซอร์
ส่งข้อความ SMS หรือ MMS	เขียนและส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถืออื่น	เมนู > ข้อความ > เขียนข้อความ > ข้อความ หรือ ข้อความ MMS
เข้าไปที่ข้อความ SMS หรือ MMS	เข้าไปดูข้อความที่คุณได้รับ, ส่ง หรือไม่สามารถส่งได้สำเร็จ	เมนู > ข้อความ > ข้อความส่วนตัว
ข้อความที่ตั้งไว้	สร้างและใช้ข้อความที่ตั้งไว้ซึ่งเป็นข้อความหรือประโยคที่คุณใช้เป็นประจำ	เมนู > ข้อความ > ข้อความที่ตั้งไว้

คุณสมบัติ	คำอธิบาย	เลือก
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ	สร้างและจัดรูปแบบที่ประกอบไปด้วยการตั้งค่าสำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับระบบเน็ตเวิร์ค	เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าการเชื่อมต่อ
รีเซ็ตการตั้งค่าโทรศัพท์	ตั้งค่าต่างๆ ของโทรศัพท์ให้กลับไปเป็นการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน	เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าใหม่

- เพิ่มเสียงดนตรี (Add melody):** ใส่เสียง
- แนบ (Attach):** แนบรายชื่อ, รายการปฏิทิน, สมุดบันทึก หรือ สิ่งที่ต้องทำ

5. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** และเลือก **ส่งเท่านั้น (Send only)** หรือ **บันทึกและส่ง (Save and send)**

6. ป้อนเลขหมายปลายทาง

7. กดปุ่ม  เพื่อส่งข้อความ

คุณสมบัติการใช้งานอย่างย่อ

ในส่วนนี้จะเป็นคำอธิบายอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานต่างๆ ที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ

คุณสมบัติ	คำอธิบาย	เลือก
เรียกดูการโทรล่าสุด	แสดงเลขหมายที่คุณโทรออก, รับสาย หรือพลาด การรับสายล่าสุด	เมนู > บันทึกข้อมูลการใช้ > เบอร์โทรล่าสุด, เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย, เบอร์ที่โทรออก หรือ เบอร์ที่รับสาย
ลบการโทรล่าสุด	ลบบันทึกข้อมูลการโทรที่ละประเภท หรือลบทั้งหมดพร้อมกัน	เมนู > บันทึกข้อมูลการใช้ > ลบทั้งหมด
แสดงเวลาการโทร	แสดงระยะเวลาของการโทรล่าสุดที่คุณโทรออก และ รับสายนอกจากนั้นยังสามารถเริ่มนับเวลาใหม่ตั้งแต่ต้น	เมนู > บันทึกข้อมูลการใช้ > เวลาการโทร
แสดงค่าโทร	แสดงค่าโทรที่คุณใช้ และยังสามารถเริ่มการนับค่าโทรใหม่ตั้งแต่ต้น	เมนู > บันทึกข้อมูลการใช้ > ค่าโทร
ค้นหารายชื่อ	ค้นหาข้อมูลรายชื่อที่อยู่ในสมุดโทรศัพท์	เมนู > สมุดโทรศัพท์ > รายชื่อ

คุณสมบัติ	คำอธิบาย	เลือก
ลบข้อความ	ลบข้อความในแต่ละโฟลเดอร์ หรือข้อความทั้งหมด	เมนู > ข้อความ > ลบทั้งหมด
ตัวเลือกบริการข้อความ	ตั้งค่าทางเลือกต่างๆ สำหรับใช้บริการข้อความ	เมนู > ข้อความ > การตั้งค่า
ข้อความ SOS	เปิดใช้ฟังก์ชันข้อความ SOS เพื่อป้อนข้อมูลรับและเลือกโหมดการแจ้งเตือน	เมนู > ข้อความ > ข้อความ SOS
สถานะความจำข้อความ	ตรวจสอบข้อมูลความจำที่ใช้สำหรับข้อความต่างๆ	เมนู > ข้อความ > สถานะความจำ
รูปภาพ, เพลง, เสียง, โฟลเดอร์อื่นๆ	เข้าสู่โฟลล์มีเดียและโฟลเดอร์ ที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์	เมนู > โฟล์ส่วนตัว > รูปภาพ, เพลง, เสียง, โฟล์อื่นๆ
สถานะความจำ	ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยความจำที่ใช้ในปัจจุบัน	เมนู > โฟล์ส่วนตัว > สถานะความจำ
ปฏิทิน	จัดทำตารางเวลาแบบรายวันหรือรายเดือน	เมนู > ปฏิทิน
วิทยุ FM	ฟังเพลงหรือข่าวสารผ่านทางวิทยุ FM บนโทรศัพท์มือถือ แต่คุณต้องเสียบหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ก่อนเพื่อใช้เป็นเสาอากาศ	เมนู > วิทยุ FM
เวลาและวันที่	ตั้งเวลาและวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง	เมนู > การตั้งค่า > เวลาและวันที่

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านคู่มือก่อนใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ เพราะหากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดอันตรายและผิดกฎหมาย

ข้อใช้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา

ห้ามใช้มือถือโทรศัพท์ขณะขับขียานพาหนะ ควรจอดรถก่อน

ปิดโทรศัพท์ขณะเดินเชื่อมเพลิง

ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะอยู่ที่สถานีบริการเชื้อเพลิง หรือบริเวณใกล้กับเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

ปิดโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน

โทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดคลื่นวิทยุรบกวน ดังนั้น การใช้โทรศัพท์มือถือบนเครื่องบิน

จึงเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และยังเป็นอันตรายอีกด้วย

ปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์อาจใช้เครื่องมือที่ไวต่อคลื่นวิทยุ ดังนั้น กรุณาปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่กำหนดไว้

คลื่นรบกวน

โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องมีความไวต่อคลื่นวิทยุ ซึ่งอาจกระทบต่อการใช้งานของคุณ

ข้อบังคับพิเศษ

กรุณาปฏิบัติตามข้อบังคับพิเศษที่ตั้งไว้ในแต่ละพื้นที่ และกรุณาปิดโทรศัพท์ เมื่ออยู่ในสถานที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์

การกันน้ำ

โทรศัพท์ของคุณไม่สามารถป้องกันน้ำได้ ดังนั้น โปรดเก็บรักษาโทรศัพท์ในที่ที่แห้ง

การใช้งานอย่างถูกต้อง

โปรดใช้ในตำแหน่งปกติเท่านั้น (แนบข้างหู) และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศ

ขณะที่โทรศัพท์เปิดอยู่

คุณสมบัติ	คำอธิบาย	เลือก
เพิ่มรายชื่อใหม่	เพิ่มรายชื่อใหม่ลงในสมุดโทรศัพท์	เมนู > สมุดโทรศัพท์ > เพิ่มรายชื่อ
เปลี่ยนรายละเอียดของกลุ่มโทร	เลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับสายที่โทรเข้าและข้อความที่ได้รับจากรายชื่อที่อยู่ในกลุ่มอีกทั้งยังสามารถเลือกการแสดงการโทรสำหรับบางกลุ่ม	เมนู > สมุดโทรศัพท์ > กลุ่ม
โทรด่วน	กำหนดหมายเลขโทรด่วนสำหรับเบอร์ที่คุณโทรออกเป็นประจำ	เมนู > สมุดโทรศัพท์ > โทรด่วน
นามบัตรส่วนตัว	สร้างนามบัตรสำหรับส่งให้บุคคลอื่น	เมนู > สมุดโทรศัพท์ > นามบัตรส่วนตัว
ตรวจสอบเบอร์โทรส่วนตัว	ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ของคุณหรือตั้งชื่อให้กับเบอร์เหล่านั้น	เมนู > สมุดโทรศัพท์ > หมายเลขผู้ใช้
จัดกรารายชื่อ	คัดลอกรายชื่อทั้งหมดใน SIM card ไปที่หน่วยความจำของโทรศัพท์ หรือลบรายชื่อทั้งหมดในสมุดโทรศัพท์/SIM และสามารถตรวจสอบสถานะหน่วยความจำของสมุดโทรศัพท์หรือ SIM	เมนู > สมุดโทรศัพท์ > การจัดการ
เบอร์โทรออกบริการ (SDN)	เข้าสู่รายการของหมายเลขบริการที่กำหนดขึ้นโดยผู้ให้บริการเครือข่าย	เมนู > สมุดโทรศัพท์ > หมายเลข
เครื่องเล่นเพลง	ใช้สำหรับฟังเพลง	เมนู > แอปพลิเคชัน > เครื่องเล่นเพลง

คุณสมบัติ	คำอธิบาย	เลือก
การตั้งค่าโทรศัพท์	ใช้สำหรับตั้งค่าต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบของโทรศัพท์	เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าโทรศัพท์
การตั้งค่าจอภาพ	เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการแสดงหน้าจอ	เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าจอภาพ
การตั้งค่าเสียง	เปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ที่เกี่ยวกับเสียง	เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าเสียง
การตั้งค่าแสงสว่าง	เปลี่ยนการตั้งค่าไฟแสดงหน้าจอและไฟแสดงปุ่มกด	เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าแสงสว่าง
บริการเครือข่าย	เข้าสู่บริการเครือข่ายที่ได้รับจากผู้ให้บริการเครือข่าย	เมนู > การตั้งค่า > บริการเครือข่าย
ตรวจรหัส PIN	เปิดใช้รหัส PIN เพื่อป้องกันการใช้ SIM card โดยไม่ได้รับอนุญาต	เมนู > การตั้งค่า > ระบบป้องกัน > ตรวจรหัส PIN
เปลี่ยนรหัส PIN	เปลี่ยนรหัส PIN	เมนู > การตั้งค่า > ระบบป้องกัน > เปลี่ยนรหัส PIN
ล็อกโทรศัพท์	เปิดใช้รหัสผ่านของโทรศัพท์เพื่อป้องกันโทรศัพท์จากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต	เมนู > การตั้งค่า > ระบบป้องกัน > ล็อกโทรศัพท์
เปลี่ยนรหัสผ่าน	เปลี่ยนรหัสผ่านของโทรศัพท์	เมนู > การตั้งค่า > ระบบป้องกัน > เปลี่ยนรหัสผ่าน

การโทรฉุกเฉิน


กดหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินประจำพื้นที่ของคุณ และกดปุ่ม  อย่างรวดเร็วจนกว่าจะได้รับอนุญาต

เด็กฯ กับโทรศัพท์ของคุณ

กรุณาเก็บโทรศัพท์ฯ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ให้ห่างจากมือเด็ก

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

โปรดใช้แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เช่น เฮดเซต และสายเชื่อมต่อข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ เพราะหากใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีการรับรองจากทางบริษัท อาจทำให้โทรศัพท์ได้รับความเสียหาย จนก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้ได้

คำเตือน	การใช้แบตเตอรี่ผิดประเภทอาจทำให้เกิดการระเบิดได้โปรดกำจัดแบตเตอรี่ตามคำแนะนำที่ถูกต้อง
	การสนทนาทางโทรศัพท์โดยใช้เฮดเซตเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดอันตรายต่อประสาทการรับรู้ของคุณได้

บริการที่ได้มาตรฐาน

หากต้องการซ่อมแซมโทรศัพท์ฯ คุณควรเลือกแต่บุคลากรที่มีความชำนาญเท่านั้น

คุณสมบัติ	คำอธิบาย	เลือก
สมุดบันทึก	ใช้ในการบันทึกเสียง และฟังเสียงที่บันทึก	เมนู > แอปพลิเคชัน > เครื่องบันทึกเสียง
การเตือน	ตั้งโทรศัพท์ให้ส่งเสียงเตือนตามเวลาที่กำหนด	เมนู > แอปพลิเคชัน > การตั้งเวลาเตือน
Java แอปพลิเคชัน	ใช้เล่นเกมส์ Java ในเครื่องและสามารถดาวน์โหลด Java แอปพลิเคชันได้	เมนู > แอปพลิเคชัน > Java เวลด์
เวลาโลก	ตั้งโหมดโซนภายในประเทศ และยังสามารถค้นหาเวลาปัจจุบันในส่วนอื่นๆ ของโลก	เมนู > แอปพลิเคชัน > เวลาโลก
เครื่องคิดเลข	ใช้สำหรับคำนวณเลขขั้นพื้นฐาน	เมนู > แอปพลิเคชัน > เครื่องคิดเลข
การเปลี่ยนหน่วย	ใช้สำหรับแปลงหน่วย เช่น สกุลเงิน และอุณหภูมิ	เมนู > แอปพลิเคชัน > การเปลี่ยนหน่วย
การตั้งเวลา	ตั้งเวลาเพื่อให้โทรศัพท์ทำการนับถอยหลัง	เมนู > แอปพลิเคชัน > การตั้งเวลา
การจับเวลา	ใช้สำหรับจับเวลาที่คุณใช้	เมนู > แอปพลิเคชัน > การจับเวลา
สมุดบันทึก	จดบันทึกสิ่งที่มีความสำคัญ	เมนู > แอปพลิเคชัน > สมุดบันทึก

คุณสมบัติ	คำอธิบาย	เลือก
ล็อกการยการส่วนตัว	ล็อกการเข้าถึงข้อความ, โฟล์ หรือเมนูการใช้งานทั้งหมดในโทรศัพท์ ยกเว้น การโทร	เมนู > การตั้งค่า > ระบบป้องกัน > รายการส่วนตัว
ล็อก SIM	ตั้งโทรศัพท์ให้ทำงานกับ SIM card ปัจจุบันเท่านั้นโดยการตั้งรหัสล็อก SIM	เมนู > การตั้งค่า > ระบบป้องกัน > ล็อก SIM
โหมดกำหนดเบอร์โทรออก	ตั้งโทรศัพท์ให้จำกัดการโทรภายในกลุ่มของหมายเลขที่กำหนดไว้ หาก SIM card ของคุณสามารถรองรับเมนูนี้	เมนู > การตั้งค่า > ระบบป้องกัน > โหมดกำหนดเบอร์โทรออก
เปลี่ยนรหัส PIN2	เปลี่ยนรหัส PIN2 ปัจจุบัน หาก SIM การ์ดของคุณสามารถรองรับเมนูนี้	เมนู > การตั้งค่า > ระบบป้องกัน > เปลี่ยนรหัส PIN2
โมบายล์แท็กเกอร์	ใช้เพื่อติดตามโทรศัพท์เวลาที่ถูกขโมยหรือสูญหาย พื้นที่ที่มีผู้พยายามใช้โทรศัพท์ด้วย SIM card อันใหม่	เมนู > การตั้งค่า > ระบบป้องกัน > โมบายล์แท็กเกอร์

การรับรองข้อมูล SAR

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณคือเครื่องส่ง และเครื่องรับคลื่นวิทยุ ที่ได้ถูกออกแบบ และผลิตให้มีการกระจายของคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ไม่เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดย FCC (Federal Communications Commission) ขีดจำกัดเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการกำหนดระดับของพลังงานความถี่คลื่นวิทยุที่อนุญาตใช้สำหรับ ประชาชนทั่วไป แนวทางนี้เป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้น โดยหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานใดๆ พร้อมกันผ่านการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มาตรฐานเหล่านี้รวมถึงขอบเขตของความปลอดภัยที่จำเป็น ซึ่งออกแบบมาเพื่อความมั่นใจในการใช้งานอย่างปลอดภัยสำหรับคนทุกเพศทุกวัย

มาตรฐานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้หน่วยการวัดที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate) ขีดจำกัดของ SAR ที่กำหนดไว้โดย FCC คือ 0.637 วัตต์/กก.